WICHTIGE Info für Versionen mit AT-Selbsttest und MT-Manueller Test von Intelight! Führen Sie die Formatierung nach der Inbetriebnahme

unbedingt durch! Andernfalls können nach einiger Zeit Fehler von den Kontrolldioden angezeigt werden (z.B. rotes und grünes Dauerleuchten). 48 Stunden nach der Installation muss ein Autonomietest

durchgeführt werden, indem die Testtaste mindestens 10 Sekunden lang oder länger

Ist die Leuchte mit der automatischen Testfunktion AT ausgestattet, dient die Taste TEST zum Auslösen und Unterbrechen von Funktions- und Autonomietests. Wenn die Sicherheitsleuchte an das Stromnetz angeschlossen ist und kein Stromausfall vorliegt, wird durch Drücken und gedrückt halten der Taste, je nachdem wie lange sie gedrückt wird,

Schnelltest:

gedrückt wird! Siehe unten.

einer der beiden Tests ausgelöst.

Bei einem drücken von min. 2s, aber maximal 5s (2s<t<5s) wird der Funktionstest ausgelöst.

Autonomietest (48h nach Inbetriebnahme und manueller Jahrestest):

Bei einem drücken von mehr als 10s, aber maximal 15s (10s<t<15s), wird der Autonomietest ausgelöst. (48h nach Inbetriebnahme).

Für die Bequemlichkeit des Zählens der Sekunden - bei gedrückter Testtaste, bestätigt die Leuchte nach jeder Sekunde die Leuchte nach jeder Sekunde mit einem kurzen Aufblinken der roten Signaldiode den Zeitablauf. Wenn sich die Leuchte in einem beliebigen (aber manuell ausgelösten) Test befindet, unterbricht ein Tastendruck von mehr als 10s (t>10s) - den aktuell durchgeführten Test.

Normalbetrieb, automatische Tests

Während des normalen Betriebs der Leuchte werden sowohl der Funktions- als auch der Autonomietest automatisch ausgelöst, der Funktionstest alle 28 Tage und ein Autonomietest alle 336 Tage.

Es ist nicht möglich, die Ausführung eines geplanten Tests zu unterbrechen.

WICHTIG - bei einem Stromausfall während des Tests schaltet sich die Leuchte ab und geht dann in den Notbetrieb. Nachdem der Notbetrieb beendet und die Stromversorgung wiederhergestellt ist, meldet die Leuchte keine unterbrochenen Ergebnisse. Der Test findet nicht mehr statt (die grüne LED leuchtet wie im Grundzustand). Ein abgebrochener planmäßiger Test (sofern nicht mehr als 7 Tage seit dem Stromausfall verstrichen sind) mehr als 7 Tage nach dem Stromausfall) wird nach mindestens 24 Stunden nach Wiederherstellung der Stromversorgung wiederholt. Ein manuell ausgelöster Test wird nicht wiederholt. Alle möglichen Betriebszustände der Leuchte und LED-Anzeigen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.